


ЕЛЕМЕНТИ УПРАВЛІННЯ




Lemarsar

СЛАЙСЕР МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ДЛЯ ОВОЧІВ ТА ФРУКТІВ

інструкція з використання



ОБЕРЕЖНО!

Цей пристрій надзвичайно гострий,
будь-якого винятку, будьте дуже обережні при використанні!

Заборонено торкатися лез цього інструмента при користуванні чи під час миття. Для очищення - промийте під краном або використовуйте щіточку.

Дітям забороняється користуватись цим інструментом без будь-якого винятку. Тримайте його у недоступному для дітей місці.

Комбінація використання тримача для овочів з фіксуючими шпильками та направляючої для нього є максимально безпечним варіантом користування цим прибором.

З питаннями та пропозиціями в Україні звертайтеся: Lemarsar.com.ua



ФІГУРНА НАРІЗКА

01

Потягніть ручку з написом “lift” догори, щоб підняти сталюу пластину для нарізки - рис.1

02

Поверніть ручку для зміни типу нарізки щоб змінити стандартне лезо на лезо для фігурної нарізки - рис. 2, 3

03

Поверніть ручку з написом “lift” у попереднє положення для повернення сталюї пластини у робочий режим

04


Встановіть Регулятор товщини нарізки у положення 1 - рис.4

05

Надійно зафіксуйте овоч, який будете нарізати, у тримачі за допомогою фіксуючих шпильок та вставте у направляючу слайсера

06

Здійсніть рух тримачем вперед, як при стандартній нарізці, у нижньому положенні поверніть кришку тримача на 90 градусів і здійсніть рух у зворотньому напрямку - рис. 5. Повторіть цикл.



ЗВИЧАЙНА НАРІЗКА

01

Перед початком роботи переведіть опорну ногу в робоче положення. Тримайте прибор за ручку при користуванні - рис.1

02

Вставте кліпсу сірого кольору гнізда безпечного тримача для овочів у направляючу на корпусі слайсера - рис.1. Переконайтесь, що там нема сторонніх предметів і тримач рухається вільно

03

Для вибору товщини нарізки потягніть круглу ручку регулювання та оберіть положення від 1 до 4 повертаючи її вправо - рис. 3

04


Використовуйте фіксуючі шпильки тримача для закріплення овочів та фруктів, які нарізає - рис. 4

05

При нарізанні довгих овочів - використовуйте гострі шипи, що розташовані у заглибленнях безпечного тримача для їх фіксації притисканням - рис. 5. Це зручно для нарізки моркви, огірків, цукіні та ін.

06

Здійсніть рухи вздовж слайсера по направляючій вгору та донизу для безпечної нарізки Ваших овочів і фруктів - рис. 6



НАРІЗКА ЖУЛЬЄН

01

Для вибору ширини нарізки - встановіть слайдер на боці слайсера у відповідне положення:



нарізка
слайс



широкий
жульєн



вузький
жульєн


02

Картопля Фрі

Встановіть регулятор товщини нарізки у положення 4 та оберіть “широкий жульєн” на слайдері



положення
4



широкий
жульєн

03

Вузький жульєн

Встановіть регулятор товщини нарізки у положення 2 та оберіть “тонкий жульєн” на слайдері



положення
2



вузький
жульєн

04

Для максимальної безпеки завжди використовуйте тримач для овочів з фіксуючими шпильками у поєднанні з направляючою. Додатково рекомендуємо використовувати захисні перчатки Lemarsar (постачаються окремо) або інших виробників. Задля уникнення випадкових порізів, зберігайте слайсер у режимі “замок”.

